

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **090120**  
item#

**Rover Mini**



- Verkleidung vorziehen
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Hinteres Blech einhaken
- Vorderes Blech umbiegen
- Verkleidung mit Konsole wieder montieren



- Pull cover forward
- Position console as illustrated
- Hook in rear metal plate
- Bend front metal plate
- Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 090120

Rover Mini



Avancez la couverture

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle arrière

Tordez la tôle avant

Installez de nouveau la couverture avec la console



Tire el revestimiento hacia delante

Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa trasera

Tuerza la chapa delantera

Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de