

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **088280**
item#

Volvo S40 / V50



Lüftungsgehäuse aushebeln
Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Remove ventilation frame
Install enclosed screw into upper metal plate



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen
Verkleidung wieder einsetzen



Install enclosed screw into lower metal plate
Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **088280**

Volvo S40 / V50



Tirez la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Desmonte la carcasa de ventilación

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Posez de nouveau la couverture



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.03.2004