

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **092400**  
item#

**BMW 5er (E 60)**



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert metal plate



Teppich im Beifahrerfußraum etwas lösen

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Loosen carpet slightly within passenger side footwell


Install enclosed screw through metal plate



Teppich wieder befestigen



Reinstall carpet



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

**Instructions d'installation**  
**instrucciones de instalación**

**art: 092400**

**BMW 5er (E 60)**



Positionnez la console (voir la photo)

Insérez la patte métallique



Posicione la consola como mostrado

Meta la chapa en la rendija



Tordez la patte métallique inférieure de la console

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Suelte un poco la alfombra en el espacio de pies del acompañante


Instale el tornillo adjunto por la chapa



Réfixez le tapis



Reinstale la alfombra



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)