

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**Art.-Nr.: **092300**  
item#**BMW 7er / 7 Series E65**

Konsole wie abgebildet einschieben

Die beiden beiliegenden Schrauben in die Konsole eindrehen



Insert console as illustrated

Mount both enclosed screws into console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 092300

BMW 7er / 7 Series E65



Inserez la console comme illustré

Vissez les deux vis jointes dans la console



Meta la consola como mostrado

Fije ambos tornillos adjuntos en la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004