

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **052010**
item#

Buick Park Avenue / LeSabre



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen




Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **052010**

Buick Park Avenue / LeSabre



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de