

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **055050**  
item#

**Cadillac Eldorado**



Konsole wie abgebildet einschieben




Insert console as illustrated



In die beiden eingearbeiteten Mulden der Konsole, im Beifahrerfußraum, die beiliegenden Schrauben eindrehen



Mount enclosed screws into both depressions of console within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **055050**

**Cadillac Eldorado**



Inserer la console comme illustré




Meta la consola como mostrado



Vissez les vis jointes dans les deux renforcements préformés de la console, dans l'espace du plancher de passager



Atornille los tornillos adjuntos en las dos depresiones existentes de la consola en el espacio de pies del acompañante



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)