

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **050090**  
item#

**Chevrolet Corvette**



Rahmen des Mitteltunnels von außen aushebeln

Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Remove frame of center console from the outside


Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **050090**

**Chevrolet Corvette**



Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Desmonte de fuera el marco de la consola central


Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)