

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **250010**  
item#


**Navi Chevrolet Trans Sport ab 01**



Lüftungsgitterrahmen aushebeln  
Konsole wie abgebildet positionieren




Release ventilation space frame  
Position console as illustrated



Oberes Blech einhaken  
Unteres Blech umbiegen



Hook in upper metal plate  
Bend lower metal plate



Lüftungsgitterrahmen wieder montieren



Reinstall ventilation grid



Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **250010**

**Navi Chevrolet Trans Sport ab 01**




Tirez le cadre de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré



Suelte la reja de ventilación

Posicione la consola como mostrado




Accrochez la tôle supérieure

Tordez la tôle inférieure



Enganche la chapa alta

Tuerza la chapa inferior



Montez le cadred de la grille de buse d'aération de nouveau



Reinstale la rejilla de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

26.05.2004