

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **050010**  
item#

**Chevrolet Trans Sport**



Mitteltunnel vorziehen  
Konsole wie abgebildet positionieren




Pull center console forward  
Position console as illustrated



Bleche umbiegen  
Verkleidung wieder einsetzen



Bend metal plates  
Reinstall covering



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **050010**

**Chevrolet Trans Sport**



Avancez le tunnel central du véhicule

Positionnez la console comme illustré



Tire la consola central hacia delante

Posicione la consola como mostrado



Tirez les tôles

Posez de nouveau la couverture



Tuerza las chapas

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)