

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **099160**  
item#

**Chrysler Neon**



- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Beiliegende Schraube in das linke Blech eindrehen
- Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen
- Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen
- Verkleidung wieder einsetzen



- Remove cover of center console
- Position console as illustrated
- Mount enclosed screw into left metal plate
- Mount enclosed screw into right metal plate
- Bend metal plate behind covering within passenger side footwell
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 099160

Chrysler Neon



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans la gauche tôle

Vissez la vis jointe dans la droite tôle

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Posez de nouveau la couverture



Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Fije el tornillo adjunto en la chapa izquierda

Fije el tornillo adjunto en la chapa derecha

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

20.04.2004