

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

087260

Citroen C3 2010



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Linkes Blech umbiegen



Bend left metal plate



Rechtes Blech umbiegen



Bend right metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **087260** **Citroen C3 2010**



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Tordez la gauche tôle



Tuerza la chapa izquierda



Tordez la droite tôle



Tuerza la chapa derecha



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **087260** **Citroen C3 2010**



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontowac



Linker plaat ombuigen



Lewa blaszke zagnij



Rechter plaat ombuigen



Prawa blaszke zagnij



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010