

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **095300**
item#

Ford Maverick & Escape



Verkleidung vorziehen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Pull cover forward

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Remove covering within passenger side footwell


Install enclosed screw into lower metal plate



Verkleidungen wieder einsetzen



Reinstall covers



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **095300**

Ford Maverick & Escape



Avancez la couverture

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Tire el revestimiento hacia delante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante


Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de