

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **095050**
item#

Ford Escort



Radio vorziehen

Blech einschieben

Konsole wie abgebildet positionieren

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Pull radio forward

Insert metal plate

Position console as illustrated

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **095050**

Ford Escort



Avancez l'autoradio

Insérez la tôle

Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tire la radio hacia delante

Introduzca la chapa

Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de