

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **095000**
item#

Ford Ka & StreetKa



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Blech einschieben



Remove cover of center console

Insert metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen




Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **095000**

Ford Ka & StreetKa



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Insérez la tôle



Desmóntele el revestimiento de la consola central

Introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture




Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de