

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **095040**  
item#

**Ford Scorpio**



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Beiliegende Schraube in den hinteren Teil der Konsole drehen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Mount enclosed screw into rear part of console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

27.02.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 095040

Ford Scorpio



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Vissez la vis jointe dans la partie arrière de la console



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Fije el tornillo adjunto en la parte trasera de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

27.02.2004