

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **095640**  
item#

**Ford Tourneo & Transit Connect**



Radio demontieren

Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Remove radio

Unscrew original screw and loosen covering



Blech vorsichtig in den Spalt des Mittel tunnels schieben

Verkleidung wieder einsetzen



Insert metal plate carefully into gap of center console

Reinstall covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **095640**

**Ford Tourneo & Transit Connect**



Démontez l'autoradio

Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Desmonte la radio

Suelte el tornillo original y el revestimiento



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule

Posez de nouveau la couverture



Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central

Reinstale el revestimiento



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004