

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **095240**

Ford Transit



Verkleidung aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Blech umbiegen

Verkleidung wieder einsetzen



Remove covering

Position console as illustrated

Bend metal plate

Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

05.02.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 095240

Ford Transit



Tirez la couverture

Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle

Posez de nouveau la couverture



Suelte el revestimiento

Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

05.02.2004