

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **095080**  
item#

**Ford Windstar**



- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken
- Mittelkonsole vorziehen
- Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken
- Verkleidungen wieder einsetzen



- Remove ventilation frame
- Insert upper metal plate behind covering
- Pull center console forward
- Insert lower metal plate behind covering
- Reinstall covers

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **095080**

**Ford Windstar**



- Tirez la grille de buse d'aération
- Mettez la tôle supérieure derrière la couverture
- Avancez la console centrale véhicule
- Mettez la tôle inférieure derrière la couverture
- Inserez les couvertures de nouveau



- Desmonte la carcasa de ventilación
- Meta la chapa superior detrás del revestimiento
- Tire la consola central hacia delante
- Meta la chapa inferior detrás del revestimiento
- Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)