

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **097130**
item#

Jaguar XJ



Aschenbecher öffnen

Verkleidung um Schalthebel lösen



Open ashtray

Loosen covering around gear stick



Blech vorsichtig in den Spalt des Mitteltunnels schieben



Insert metal plate carefully into gap of center console



Originalschraube lösen

Vorderes Blech mit der Originalschraube einklemmen



Unscrew original screw

Clamp front metal plate with original screws



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **097130**

Jaguar XJ



Ouvrez le cendrier

Desserrez la couverture autour du levier



Abra el cenicero

Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Desserez la vis originale

Pincez la tôle avant avec la vis originale



Suelte el tornillo original

Pille la chapa delantera con el tornillo original



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de