

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **097010**
item#

Jaguar/Daimler XJ6/12 / Double-Six



Konsole wie abgebildet positionieren

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.04.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 097010

Jaguar/Daimler XJ6/12 / Double-Six



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Posicione la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de