

# Einbauanleitung installation instruction

# PHONEBASE



Art.-Nr.:  
item#

**091770**

**MB C-Klasse** (W204) ab 04/07



Blende der Lüftungsregler demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering of ventilation controllers  
Please use only plastic tools!



Lüftungsregelung vorziehen



Pull ventilation control forward



Konsole wie abgebildet positionieren  
Unteres Blech einschieben



Position console as illustrated  
Insert lower metal plate



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Fix console with enclosed screw



In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Mount enclosed screw into depression of console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

24.04.2007

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **091770** **MB C-Klasse** (W204) ab 04/07



Démontez l'écran des grilles de buse d'aération  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento de los reguladores de ventilación  
Use sólo herramientas de plástico!



Avancez le regulateur d'aération



Tire el mando de la ventilación hacia delante



Positionnez la console comme illustré  
Inserez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado  
Introduzca la chapa inferior



Fixez la console avec la vis ci-jointe



Fije la consola con el tornillo adjunto



Vissez la vis jointe dans le renforcement  
préformé de la console



Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la  
consola



**installatie instructie**  
**instrukcja montazu**

Art. **091770** **MB C-Klasse** (W204) ab 04/07



Afdekschild van de verwarming demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone wylotów powietrza  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Ventilatieregelaar naar voren trekken



Regulator wentylacji wyciągnac



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.  
Dolna blaszke wsucac



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren



Z zalaczona srubka dokrecic konsole



In de ruimte in de konsole de meegeleverde  
schroef vastdraaien



W wyrobione wglebienie w uchwycie nalezy wkręcic  
zalaczona srube.

