



**Einbauanleitung
installation instruction**


Art.-Nr.: **299330** **Navi Chrysler PT Cruiser** ab 06
item#




 Abdeckung um den Türholm der Fahrertür lösen


 Loosen cover around door pillar of driver's door




 Verkleidung aushebeln


 Remove covering




 Verkleidung des Armaturenbrettes lösen


 Loosen cover of dashboard




 Konsole wie abgebildet einschieben
Bleche hinter die Lüftungsgitter stecken

 Insert console as illustrated
Insert metal plates behind ventilation space frames



 Bleche umbiegen
Alle Bauteile wieder montieren

 Bend metal plates
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. **299330** **Navi Chrysler PT Cruiser** ab 06



Desserrez la couverture autour du longeron de la portière du chauffeur



Suelte el revestimiento alrededor del larguero de la portezuela del conductor



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Desserrez la couverture du tableau de bord



Suelte el revestimiento del tablero de instrumentos



Inserez la console comme illustré
Mettez les tôles derrière le buse d'aération



Meta la consola como mostrado
Meta las chapas detrás de las rejillas de ventilación



Tirez les tôles
Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas
Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

Art. **299330** **Navi Chrysler PT Cruiser** ab 06



Bekleding van bestuurdersdeur losmaken



Poluzowac oslone poprzeczki drzwi



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Raamwerk losmaken van onstrumtenpaneel



Oslone deski rozdzielczej poluzowac



Konsole zoals afgebeeld inschuiven
Metalen plaat achter het ventilatierooster steken



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.
Blaszki za kratke wentylacji wsadzic



Metalen plaat ombuigen
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

