

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **081030**
item#

Nissan Terrano II & Ford Maverick



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Blech anlegen

Verkleidung wieder einsetzen

In die beiden eingearbeiteten Mulden die beiliegenden Schrauben eindrehen



Remove cover of center console

Apply metal plate

Reinstall covering

Mount enclosed screws into both existing depressions

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 081030

Nissan Terrano II & Ford Maverick



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Appuiez la tôle

Posez de nouveau la couverture

Vissez les vis jointes à travers les deux renforcements préformés



Desmonte el revestimiento de la consola central

Coloque la chapa

Reinstale el revestimiento

Monte los tornillos adjuntos en los dos hoyos existentes

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004