

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **294050**
item#

Navi OPEL Omega B ab 94 bis 10/99



- Lüftungsgitter demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Oberes Blech einhaken
- Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen
- Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken
- Lüftungsgitter wieder befestigen



- Remove ventilation frame
- Position console as illustrated
- Hook in upper metal plate
- Reinstall original screw through metal plate
- Insert lower metal plate behind covering
- Reinstall ventilation space frames

Änderungen vorbehalten
Subject to change

294050 Navi OPEL Omega B ab 94

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **294050**

Navi OPEL Omega B ab 94 bis 10/99



Démontez grille de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle supérieure

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Mettez la tôle inférieure derrière la couverture

Fixez de nouveau le buse d'aération



Desmonte izquierda de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa alta

Reinstale el tornillo original por la chapa

Meta la chapa inferior detrás del revestimiento

Reinstale las rejillas de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2004