

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **094200**
item#

Opel Omega B



Verkleidung vorziehen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Pull cover forward

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 094200

Opel Omega B



Avancez la couverture

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Tire el revestimiento hacia delante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004