

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **085160**
item#

Peugeot Boxer



Originalschrauben lösen

Verkleidung aushebeln



Unscrew original screws

Remove covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Linkes Blech hinter die Verkleidung stecken



Position console as illustrated

Insert left metal plate



Rechtes Blech hinter die Verkleidung stecken

Verkleidungen wieder einsetzen



Insert right metal plate behind covering

Reinstall covers



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **085160**

Peugeot Boxer



Desserrez les vis originales

Tirez la couverture



Suelte los tornillos originales

Suelte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré

Mettez la gauche tôle derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa izquierda detrás del revestimiento



Poussez la droite tôle derrière la couverture

Inserez les couvertures de nouveau



Meta la chapa derecha detrás del revestimiento

Reinstale los revestimientos



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004