

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **282250**  
item#

**Navi Renault Megané**



Blende demontieren



Remove covering



Originalschraube an der unteren Seite der Verkleidung lösen



Loosen original screw at lower side of cover



Hinteres Blech der Konsole hinter den vorderen Teil der Verkleidung biegen



Bend rear metal plate of console behind front part of cover



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **282250**

**Navi Renault Megané**



Demontér le diaphragme



Desmonte el revestimiento



Enlevez la vis originale au côté inférieur du revêtement



Suelte el tornillo original en el lado inferior del revestimiento



Tordez la tôle de derrière de la console derrière d'avant du revêtement



Tuerza la chapa trasera detrás de la parte delantera del revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)