

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **082260**  
item#

**Renault Scenic**



Verkleidung leicht vorziehen

Blech einschieben



Pull cover slightly forward

Insert metal plate



Radio demontieren

Blech anlegen und umbiegen



Remove radio


Apply and bend metal plate



Radio wieder einbauen



Reinstall radio



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **082260**

**Renault Scenic**



Avancez légèrement la couverture

Insérez la tôle



Tire el revestimiento un poco hacia adelante

Introduzca la chapa



Démontez l'autoradio

Appuiez la tôle et la tordez



Desmonte la radio

Coloque y tuerza la chapa



Installez de nouveau l'auto-radio



Reinstale la radio



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)