

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **296050**

Navi VWSharan/SeatAlh./FordGal.ab96-5/00



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche einschieben

Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Verkleidungen wieder einsetzen



Remove radio cover and ventilation cover

Please use only plastic tools!

Position console as illustrated

Insert metal plates

Install enclosed screw into lower metal plate

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall covers

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.08.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **296050**

Navi VWSharan/SeatAlh./FordGal.ab96-5/00



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Positionnez la console comme illustré

Insérez les pattes métalliques

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Insérez les couvertures de nouveau



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación

Use sólo herramientas de plástico!

Posicione la consola como mostrado

Meta las chapas en la rendija

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.08.2004