

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **296490**
item#

Navi VW Touran



Ablagefach entfernen



Remove storage compartment



Unteres Blech einschieben

Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken



Insert lower metal plate


Insert upper metal plate behind covering



Ablagefach auf dem Armaturenbrett wieder montieren



Reinstall storage compartment onto dashboard



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **296490**

Navi VW Touran



Enlever le vide poche



Desmante el compartimiento



Inserez la tôle inférieure

Met le tôle supérieure derrière la revêtement



Introduzca la chapa inferior


Meta la chapa superior detrás del revestimiento



Monter le vide poche dans le tableau de bord



Reinstale el compartimiento en el tablero de mandos



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de