

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **074100**  
item#

**Isuzu Axiom**



Originalschrauben unterhalb der Lüftung lösen



Loosen original screw below ventilation




Originalschrauben oberhalb der Lüftung lösen

Mitteltunnel vorziehen



Loosen original screw above ventilation

Pull center console forward



Konsole auf die Verkleidung setzen

Bleche umbiegen



Place console onto cover

Bend metal plates



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **074100**

**Isuzu Axiom**



Desserrez les vis originiales au-dessous de l'aération



Suelte el tornillo original abajo de la ventilación



Desserrez les vis originale au-dessus de l'aération

Avancez le tunnel central du véhicule



Suelte el tornillo original por encima de la ventialción

Tire la consola central hacia delante



Mettez la console sur la couverture

Tirez les tôles



Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza las chapas



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)